Tipps zum Energiesparen

Stellen Sie immer Ihren aktuellen Strompreis ein.

Messen Sie den Stromverbrauch des Gerätes eine Woche lang und multiplizieren Sie die Kosten mit 52, um die voraussichtlichen Kosten für ein Jahr zu berechnen.

Finden Sie Stromfresser in Ihrem Haushalt! Überprüfen Sie den Stromverbrauch Ihrer Endgeräte. Fernseher und andere elektronische Unterhaltungsgeräte haben oft einen so genannten Stand-By-Betrieb. Schalten Sie diese Geräte immer komplett ab. Auch wenn die Waschmaschine nicht mehr spült, verbrauchen trotzdem die eingeschalteten Sensoren für Wasserwiderstand, Schlauchsicherheit, Temperatur u.s.w. unnötig Strom. Ein einfaches Mittel gegen nimmersatte Netzteile sind Steckdosen mit Schalter.

Entsorgung

Verpackungen sind im Interesse des Umweltschutzes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z. B. dem dualen System Deutschland, zuzuführen.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

bitte unbedingt beachten:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin. Mit der Rückgabe der Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Diese Entsorgungsregeln gelten laut Batterieverordnung ebenfalls für Batterien und Akkus. Batterien und Akkus können auch in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Service.

Service Adresse: First Flash GmbH • Lived – X4-LIFE • Donaustr. 20 • D-38120 Braunschweig
Informationen & Updates: www.x4-life.de
E-Mail: service@x4-life.de

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Alle genannten Marken sind Eigentum von X4-LIFE oder der jeweiligen Rechtsinhaber. X4-LIFE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte dieser Bedienungsanleitung. © 2012 X4-LIFE Alle Rechte vorbehalten.

Importeur: lived non food GmbH • Theodor-Heuss-Straße 3 • D-38122 Braunschweig

X4-LIFE

Inspector II

Energiekosten-Messgerät

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des X4-LIFE Inspector II. Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, das Ihnen hilft bares Geld zu sparen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Inspector II dient der effektiven Messung Ihres Stromverbrauchs.
Obwohl er sehr genau misst, ist er nicht für die offizielle Abrechnung von Stromkosten zwischen Energieverbraucher und Verbraucher zugelassen.
Das Gerät zeigt neben dem aktuellen Stromverbrauch auch die Gesamtbetriebsdauer, Stromleistung, Spannung, Stromstärke, Frequenz, maximalen und minimale Stromverbrauch an.
Weiterhin können die Betriebskosten über die Einstellung des aktuellen Strompreises ermittelt werden.

Der Betrieb des Inspector II ist nur in geschlossenen Räumen und in trockener Umgebung erlaubt. Er ist nicht für die Verwendung im Freien entwickelt worden.

Eine andere Anwendung als die zuvor beschriebene führt zur Beschädigung des Produktes und kann zu Problemen, z.B. Kurzschluss, Brand oder elektrischem Schlag führen.

Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Auf alle Sicherheitshinweise ist strengstens zu achten!

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und gründlich und heben Sie diese für die spätere Referenz auf.

A. Sollte es zu Schäden kommen, die durch falsche Handhabung des Gerätes hervorgerufen werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt auch der Garantieanspruch.

B. Das Gerät ist nicht für Kinderhände bestimmt. Sollte es im Kinderzimmer betrieben werden, ist darauf zu achten, dass Kinder sich dem Gerät nicht nähern.

C. Vermeiden Sie das Gerät in feuchten Räumen (Bad, Küche und Keller) zu benutzen. Sollten Sie dennoch z.B. Messungen an Ihrer Waschmaschine oder am Kühlschrank durchführen, achten Sie darauf, dass ein Kontakt mit Wasser ausgeschlossen ist!

D. Bei einer Reinigung ist das Gerät stets vom Netz zu trennen. Die Reinigung darf nur mit trockenem oder maximal nebel feuchtem Tuch durchgeführt werden. Niemals Reinigungsmittel verwenden.

E Das Gerät ist wartungsfrei. Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachwerkstätten durchgeführt werden.

Das Messgerät

Anschluss und Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Inspector II in Ihre Haushaltssteckdose. Der Inspector II beginnt die Betriebszeit anzuzeigen.

2. Schließen Sie nun ein Gerät an den Inspector II an. Sie können auch einen Mehrfachstecker an den Inspector II anschließen und die elektrotechnischen Eigenschaften von mehreren Geräten messen (Energieverbrauch und Leistung werden als Summe aller Geräte angezeigt).

3. Mit der Taste „FUNCTION“ können Sie nun zwischen den Funktionen wechseln:

Daten	**Maßeinheit**
Gesamtbetriebsdauer	Stunde und Minute [hh:mm]
Energieverbrauch	Watt [W]
Spannung	Volt [M]
Stromstärke	Ampere [A]
Frequenz	Hertz [Hz]
Maximaler Stromverbrauch	Watt [W]
Minimaler Stromverbrauch	Watt [W]
Strompreis (einstellbar)	Euro/Kilowattstunde [€/kWh]
Gesamtbetriebskosten	Euro [€]

Hinweis: Die Gesamtbetriebskosten [€] werden zusammen mit dem Gesamtbetriebsverbrauch [kWh] angezeigt.

Anzeige mit nur einem Tastendruck

Mit der Taste „POWER“ können Sie sich den aktuellen Stromverbrauch anzeigen lassen.

Mit der Taste „COST“ lassen Sie sich die Gesamtbetriebskosten [€] zusammen mit dem Gesamtbetriebsverbrauch [kWh] anzeigen.

Kontrolllampe: Warnleuchte, welche nur bei Überspannung leuchtet. Leuchtet nicht während des „normalen“ Betriebes.

Einstellung der Kosten

1. Drücken Sie die Taste „COST“ und halten Sie diese gedrückt. Das Gerät zeigt Ihnen den eingestellten Preis je Kilowattstunde an. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Energieanbieter über Ihren Preis und stellen Sie diesen am Gerät ein.

2. Um den Strompreis einzustellen, drücken Sie die Taste „COST“. Halten Sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf die Taste „FUNCTION“. Der aktuell eingestellte Strompreis fängt an zu blinken.

3. Mit den Tasten „POWER“ und „COST“ können Sie nun die Einstellung des Strompreises vornehmen.

4. Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie die Taste „FUNCTION“ zur Bestätigung.